

<b>M8</b> <b>F91/F92/F93</b> <b>Coupé / Cabriolet</b> <b>Gran Coupé</b>						<b>Luftdrucktabelle / Tyre Pressure</b> Mindestwert bei kaltem Reifen - <i>Valid for cold tyres only</i>	
BMW Modell	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Vorn / Front	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Hinten / Rear	Vorn / Front [bar]		Hinten / Rear [bar]		
			Teillast <i>Partial Load</i>	Volllast <i>Full Load</i>	Teillast <i>Partial Load</i>	Volllast <i>Full Load</i>	
<b>F91 Coupé</b>							
M8 Coupé	275/35 R20 275/30 R21	285/35 R20 285/30 R21	Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.				
<b>F92 Cabriolet</b>							
M8 Cabriolet	275/35 R20 275/30 R21	285/35 R20 285/30 R21	Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.				
<b>F93 Gran Coupé</b>							
M8 Gran Coupé	275/35 R20 275/30 R21	285/35 R20 285/30 R21	Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.				
Sicherheitshinweis: Luftdruck regelmäßig kontrollieren <b>Vmax &gt; 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar</b>						Safety instruction: Check tyre pressure regularly <b>Vmax &gt; 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar</b>	

