

**1er
F40**

Luftdrucktabelle / Tyre Pressure

Mindestwert bei kaltem Reifen - *Valid for cold tyres only*

BMW Modell	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Vorn / Front	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Hinten / Rear	Vorn / Front [bar]		Hinten / Rear [bar]	
			Teillast <i>Partial Load</i>	Volllast <i>Full Load</i>	Teillast <i>Partial Load</i>	Volllast <i>Full Load</i>
116d	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
118d	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
120d	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
120d xDrive	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
116i	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
118i	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
120i	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
128ti	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				
M135i xDrive	225/35 R19	225/35 R19				
	235/30 R20	235/30 R20				

Serienluftdruck laut Angabe BMW.
Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule
Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.

235/30 R20 -> Serienluftdruck wie 19" + 0,2bar.

Sicherheitshinweis:
Luftdruck regelmäßig kontrollieren
Vmax > 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar

Safety instruction:
Check tyre pressure regularly
Vmax > 250 km/h = tyre pressure + 0.3bar