

<b>X1</b> <b>F48</b>						
<b>Luftdrucktabelle / Tyre Pressure</b> Mindestwert bei kaltem Reifen - <i>Valid for cold tyres</i>						
BMW Modell	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Vorn / Front	Reifendimension <i>Tyre Dimension</i> Hinten / Rear	Vorn / Front [bar]		Hinten / Rear [bar]	
			Teillast <i>Partial Load</i>	Vollast <i>Full Load</i>	Teillast <i>Partial Load</i>	Vollast <i>Full Load</i>
18i	225/45 R19	225/45 R19	Serienluftdruck laut Angabe BMW. Bitte entnehmen Sie den Luftdruck der Plakette im Türholm B-Säule Fahrerseite oder der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges.			
20i 20i xDrive	225/45 R19	225/45 R19				
25i xDrive	225/45 R19	225/45 R19				
16d	225/45 R19	225/45 R19				
18d 18d xDrive	225/45 R19	225/45 R19				
20d 20d xDrive	225/45 R19	225/45 R19				
25d xDrive	225/45 R19	225/45 R19				
Sicherheitshinweis: Luftdruck regelmäßig kontrollieren <b>Vmax &gt; 250 km/h = Luftdruck + 0.3bar</b>						